

## **UPOZORNĚNÍ: Citroën Berlingo 1,6, Ford Focus 1,6**

*Naše společnost má velmi špatné zkušenosti s kvalitou těchto motorů.*

*Prosím buďte velmi obezřetní při montáži těchto turbodmychadel na motor.*

### **POKYNY pro Montáž!!!:**

**1. Demontovat olejovou vanu a kompletně ji vyčistit od karbonu + vyčistit sací koš olejového čerpadla. Doporučujeme nastartovat motor bez turbodmychadla a kontrolovat množství protékajícího oleje což je výrobcem vozidla stanoveno 1 l za 30 sekund!!! V případě, že do turbodmychadla jde méně oleje hrozí je okamžité poškození!!!**

**2. Vždy odstranit „sítko“, které se nachází mezi blokem a mazací trubkou do turbodmychadla v průtokovém šroubu.**

**Sítko nutné vždy odstranit.** Trubku vždy vyčistit

Pokud se tyto POKYNY nedodrží může dojít ihned ke zničení turbodmychadla!!!